

L'ORGANIZER PERSONNEL

LANGUE

L'organizer personnel offre un affichage disponible en 7 langues: Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais ou Hollandais.

Après avoir appuyé sur le bouton RESET situé au dos de l'appareil, l'écran affiche automatiquement les options en anglais.

1. Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "L/LANGUE" pour entrer dans le mode de sélection de la langue. Vous ne pouvez pas entrer dans ce mode si vous êtes déjà en mode "CAL" ou en mode "CONV".
2. Appuyez sur les touches "▲" et "▼" pour sélectionner la langue désirée.
3. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.

MAJUSCULE ET MINUSCULE

Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "W(CAP.)" pour basculer entre le mode minuscule et majuscule. L'icône CAPS située en haut de l'écran indique que vous êtes en mode majuscule.

DEFINITION DE LA ZONE HORAIRE LOCAL

Avant de régler l'heure, vous devez définir votre zone horaire locale.

1. Appuyez sur la touche "HL/HM" pour entrer dans le mode de sélection de la zone horaire locale. L'écran affiche la ville de Londres "LON" sans l'icône*. Si ce n'est pas le cas, appuyez une seconde fois sur la touche "HL/HM" pour faire disparaître l'icône*.
2. Appuyez sur les touches "▲" et "▼" pour choisir la ville correspondant à votre zone horaire.
3. Appuyez sur la touche "SET" pour enregistrer votre choix.
4. Appuyez sur la touche "HL/HM" pour confirmer.

REGLAGE DE L'HEURE

Avant le réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche "B (ETE/HIV AM/PM)" pour sélectionner l'heure d'été. L'icône DST apparaît alors à l'écran à droite de la ville. Pour revenir à l'heure d'hiver appuyez sur la touche "B (ETE/HIV AM/PM)".
- Appuyez sur la touche "N (12/24)" pour choisir un format 12 ou 24 heures (l'icône AM indique que vous êtes en format 12 heures).

Réglage de l'heure:

1. Appuyez sur la touche "HL/HM" pour entrer dans le mode d'heure locale. L'icône * indique que vous êtes bien en mode heure locale. Puis appuyez sur "SET".
2. Appuyez sur les touches "▲" et "▼" pour choisir la ville correspondant à votre zone horaire. Vous pouvez aussi entrer le nom de votre propre ville (3 caractères maximum).
3. Le curseur passe à la seconde ligne. Vous pouvez maintenant entrer l'heure.
4. Appuyez sur la touche "▼ (MEM/SUIV)" pour entrer l'année, le mois et le jour.
5. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer et enregistrer les données.
6. Appuyez sur la touche "▼ (MEM/SUIV)" pour visualiser la date.

HEURE MONDIALE

30 villes sont enregistrées:

1. Appuyez sur la touche "HL/HM" pour entrer dans le mode heure mondiale (sans l'icône *).
2. Appuyez sur les touches "▲" et "▼" pour faire défiler les villes et sélectionner celle désirée.

MODE TELEPHONE

Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères sur la première ligne et jusqu'à 10 chiffres sur la seconde ligne.

1. Appuyez sur la touche "TEL".
 2. "NOM?" indique que vous pouvez entrer le nom de la personne. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.
 3. Entrez ensuite l'adresse e-mail. Pour obtenir le symbole @ appuyez sur "SHIFT" puis sur "X (CARACT)". Pour le point, utilisez le clavier de la calculatrice. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.
 4. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
 5. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer l'ensemble des données. Après 2 secondes, l'écran retourne au premier affichage.
- Vous pouvez aussi intégrer différents symboles en appuyant 2 fois sur la touche

"SHIFT" puis sur la touche "X (CARACT)" pour faire défiler les symboles: @, #, \$, £, ¥, €, (,), ~, ', :, /, \, _ , &, <, >, β, !, ?, i, é.

Les symboles: +, -, x, ÷, sont disponibles à partir du clavier de la calculatrice.

Recherche de données

Recherche séquentielle:

1. Appuyez sur les touches "▲" et "▼" pour faire défiler les noms.
2. Appuyez sur la touche "▼ (MEM/SUIV)" ou sur la touche "E-MAIL" pour visualiser l'adresse e-mail.

Recherche directe:

Entrez les premières lettres de la personne recherchée puis appuyez sur "▲" et "▼". Le nom de la personne recherchée apparaît automatiquement.

Lecture des données

Appuyez sur la touche "◀SUPPR" ou "▶INS" pour visualiser les lignes de plus de 8 caractères.

Maintenez "◀SUPPR" enfoncé pour faire défiler les données à l'écran. Appuyez sur "◀SUPPR" pour arrêter le défilement et appuyez encore pour reprendre le défilement. Appuyez sur "SHIFT" et "C (CE/C)" pour désactiver le mode défilement.

Modification et suppression des données

Modification des données:

1. Recherchez les données à modifier, appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "◀SUPPR" ou la touche "▶INS". Déplacez le curseur sur la partie à modifier à l'aide des touches "◀SUPPR" et "▶INS". Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "◀SUPPR" pour supprimer un caractère. Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "▶INS" pour insérer un caractère supplémentaire.
2. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer vos modifications.

Suppression des données:

1. Recherchez les données à supprimer.
 2. Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "C (CE/C)". "ELIMINER?" apparaît à l'écran.
 3. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer. "ELIMINER" apparaît alors à l'écran.
- Note: Si vous appuyez par erreur sur la touche "C (CE/C)", pressez une touche au hasard autre que la touche "ENTER" pour empêcher la suppression.

MODE MEMO

1. Appuyez 2 fois sur la touche "AGENDA/MEMO". L'écran affiche "MEMO?"
2. Entrez l'intitulé (exemple: ANNIVERSAIRE JOHN) Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.
3. Entrez la date en commençant par le jour, le mois et l'année.
4. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.

MODE AGENDA

La première ligne peut contenir jusqu'à 32 caractères.

1. Appuyez sur la touche "AGENDA/MEMO".
2. Entrez l'intitulé (exemple: REUNION FORCE DE VENTE)
3. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.
4. Le curseur se place sur la seconde ligne. Entrez l'heure de l'événement.
5. Appuyez sur "ENTER" pour confirmer et passe au réglage de la date
6. Entrez la date de l'événement et appuyez sur "ENTER" pour confirmer. L'écran affiche "ENTER!"

Recherche de données

Recherche séquentielle: à l'aide des touches "▲" et "▼".

Recherche directe: identique au mode téléphone.

Modification et suppression des données

Identique au mode téléphone

MODE ALARME

L'alarme doit être réglée une fois l'heure locale enregistrée. L'alarme ne sera pas affectée en cas de changement de zone horaire.

1. Appuyez sur la touche "HL/HM" pour entrer dans le mode heure locale. L'icône * indique que vous êtes bien en heure locale.

- Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "SET" pour entrer dans le mode alarme.
- Appuyez sur la touche "SET" Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.

((.)) indique que l'alarme est activée.

((/)) indique que l'alarme de l'agenda est activée.

Dans le mode Alarme, appuyez respectivement sur la touche "SHIFT" et sur la touche "ALARME" pour activer ou désactiver les alarmes.

CODE SECRET

Vous pouvez protéger certaines de vos informations en mode "TEL", "MEMO" et "AGENDA". Le mot de passe ne peut excéder 6 caractères.

Pour enregistrer votre mot de passe:

- Entrez dans le mode souhaité ("TEL", "MEMO" ou "AGENDA")
 - Appuyez sur la touche . "LOCK?" s'affiche à l'écran.
 - Tapez votre mot de passe (maximum 6 caractères)
 - Appuyez à nouveau sur la touche .
- Pour annuler le code secret, appuyez 2 fois sur la touche .

Pour protéger vos informations en mode secret:

- Entrez dans le mode souhaité ("TEL", "MEMO" ou "AGENDA")
- Entrez l'information souhaitée.
- Appuyez sur la touche . L'icône apparaît dans le haut de l'écran.
- Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.

Pour visualiser des données secrètes:

- Sélectionnez la fonction : TEL", "AGENDA" ou "MEMO".
- Activez le mode secret en appuyant sur la touche , le message "LOCK?" s'affiche à l'écran.
- Tapez votre mot de passe et appuyez à nouveau sur la touche . Vous êtes alors en mode secret (symbole de la clef affiché)
- Vous pouvez dès lors accéder à vos données confidentielles pour les visualiser, les modifier ou les supprimer mais vous ne pouvez créer de nouvelles données.

Pour modifier votre mot de passe:

- Activez le mode secret comme précédemment.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour afficher le mot de passe existant.
- Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur les touches "◀SUPPR" ou "▶INS" pour placer le curseur sur les caractères à modifier.
- Entrez le nouveau mot de passe (6 caractères maximum) et appuyez à nouveau sur la touche pour confirmer.
- Appuyez 2 fois sur pour désactiver le mode secret.

MODE DE CONVERSIONS

Appuyez 2 fois sur la touche "CONV" pour entrer dans le mode de conversion monétaire, 3 fois pour entrer dans le mode de conversion Euro et 4 fois pour entrer dans le mode de conversion métrique.

Note: En mode de conversion monétaire, "EURO→USD" ne peut être renommé.

Pour programmer les taux de conversions monétaires:

- Appuyez 2 fois sur la touche "CALC/CONV" pour entrer dans le mode de conversion monétaire.
Sélectionnez une conversion à l'aide des touches "∧" et "∨".
- Appuyez sur la touche "SHIFT" puis sur la touche "S" pour renommer les conversions puis appuyez sur "ENTER" pour confirmer.
- Entrez le taux de conversion sur la seconde ligne puis appuyez sur "ENTER" pour confirmer.

Exemple: FRF→USD
0.17

Pour convertir un montant:

- Sélectionnez la conversion voulue à l'aide des touches "∧" et "∨". (exemple: FRF→USD)
- Tapez le montant
- Si c'est un montant en Francs, appuyez sur la touche "▶INS" pour afficher la conversion en Dollars. Si c'est un montant en Dollars, appuyez sur la touche "◀SUPPR" pour afficher la conversion en Francs.

Mode conversion Euro:

- Appuyez 3 fois sur la touche "CALC/CONV" pour entrer dans le mode de conversion Euro.
- Sélectionnez la conversion souhaitée à l'aide des touches "∧" et "∨".
- Tapez le montant.
- Appuyez sur les touches "◀SUPPR" ou "▶INS" pour afficher la conversion souhaitée.

Mode conversion métrique:

- Appuyez 4 fois sur la touche "CALC/CONV" pour entrer dans le mode de conversion métrique.
- Sélectionnez la conversion souhaitée à l'aide des touches "∧" et "∨".
- Tapez la mesure.
- Appuyez sur les touches "◀SUPPR" ou "▶INS" pour afficher la conversion souhaitée.

MODE CALCULATRICE

Calculatrice 8 chiffres. Enregistrement des 30 premières opérations. Appuyez sur la touche "CALC" et utilisez le pavé numérique séparé pour effectuer tous vos calculs.

Utilisez la touche "C(CE/C)" pour une remise à zéro et les touches "U(MC)", "I(MR)", "O(M-)" et "P(M+)" pour enregistrer des montants en mémoire.

RE-INITIALISATION

Cette procédure vous permet de supprimer toutes vos données et votre code secret.

- Insérez une pointe fine dans le trou "RESET" situé au dos de l'appareil et appuyez doucement. L'écran affiche "RESET?".
- Appuyez sur "ENTER" pour confirmer.

REPLACEMENT DE LA PILE

- Eteignez votre appareil et retirez la trappe du compartiment de la pile située au dos de l'appareil.
- Retirez la pile usagée et remplacez-la par une pile CR2025 neuve en respectant la polarité comme indiqué sur l'appareil.
- Refermez le compartiment à piles.
- L'écran affiche alors "RESET?". Appuyez sur n'importe quelle touche **AUTRE** que la touche "ENTER".

Effectuez le changement de pile en moins de 40 secondes afin de conserver vos données intactes.

Extinction automatique au bout de 7 minutes de non-utilisation.

TOUCHE SONORE: Pour désactiver ou activer le bip sonore lorsque vous appuyez sur une touche, appuyez sur "SHIFT" puis sur "V(♪)".

CAPACITE MEMOIRE: Pour vérifier la capacité de mémoire restante, appuyez sur "SHIFT" puis sur "▼(MEM/SUIV)".

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Les piles ne sont pas garanties.