

MANUEL D'INSTRUCTION

AGENDA ELECTRONIQUE PRATIQUE A 20 ENTREES.

VOUS AVEZ L'AGENDA ELECTRONIQUE AVEC UNE HORLOGE, UNE CALCULATRICE, ET UN REPERTOIRE TELEPHONIQUE, TOUT EN UN APPAREIL ELECTRONIQUE.

L'AGENDA ELECTRONIQUE WD-350 A 3 AFFICHAGES DIFFERENTS, A SAVOIR L'HORLOGE, LE REPERTOIRE TELEPHONIQUE ET LA CALCULATRICE.

LORSQUE L'AGENDA EST ALLUME:

APPUYEZ SUCCESSIVEMENT SUR LA TOUCHE 'ON/MODE' POUR PASSER DU MODE HORLOGE AU MODE REPERTOIRE TELEPHONIQUE AU MODE CALCULATRICE PUIS RETOUR AU MODE HORLOGE.

MODE HORLOGE:

CARACTERISTIQUES:

- ANNEE, MOIS, DATE, HEURE, MINUTE, SECONDE ET JOUR DE LA SEMAINE
- UN CALENDRIER SUR 4 ANS
- AFFICHAGE EN 12/24 HEURES INTERCHANGEABLE

MODE REPERTOIRE TELEPHONIQUE:

CARACTERISTIQUES:

- JUSQU'A 20 ENTREES POSSIBLES
- APRES AVOIR ENTRE LES DONNEES, AFFICHAGE AUTOMATIQUE PAR ORDRE ALPHABETIQUE
- FONCTION MOT DE PASSE
- AFFICHAGE DE LA CAPACITE DE LA MEMOIRE

MODE CALCULATRICE

CARACTERISTIQUES:

- AFFICHAGE A 8 CHIFFRES ET MEMOIRE A FONCTION SIMPLE
- FONCTION DE DETECTION D'ERREUR

1. MODE HORLOGE:

1) MISE A L'HEURE - MISE A JOUR

- SELECTIONNER LE MODE HORLOGE

- APPUYEZ SUR 'TIME SET/AC', LE PREMIER CHIFFRE DES MOIS COMMENCE ALORS A CLIGNOTER.

- ENTREZ LES DONNEES EN APPUYANT SUR LES CHIFFRES CORRESPONDANTS

(ORDRE D'ENTREE: MOIS, DATE, ANNEE, HEURE, MINUTE, AM/PM

PAR EXEMPLE, POUR ENTRER "SEP, 24, SUN, 1997, 11:45 PM"

APPUYEZ D'ABORD SUR: '0' '9' '2' '4' '1' '9' '9' '7' ET '1' '1' '4' '5'

ENSUITE APPUYEZ SUR '-/PM' ET LA TOUCHE 'DAY' JUSQU'A CE QUE LE CORRECTE JOUR DE LA SEMAINE S'AFFICHE

ENFIN APPUYEZ SUR 'TIME SET/AC' POUR VALIDER LES ENTREES.

- NOTE:

POUR LE REGLAGE DU JOUR DE LA SEMAINE, CHAQUE FOIS QUE LA TOUCHE "DAY/." EST ENFONCEE, LES JOUR DE LA SEMAINE CHANGERONT COMME SUIT:

MON → TUE → WED → THU → FRI → SAT → SUN

- SI LA TOUCHE 'DAY/.' EST ENFONCEE PENDANT PLUS DE 2 SECONDES, LES JOURS DE LA SEMAINE CHANGERONT AUTOMATIQUEMENT.

- LE CURSEUR EST DEPLACABLE AVEC LE TOUCHE '>/M+' ET '</M-'

- LES ANNEES PEUVENT ETRE SUPERIEURES A 1999

2) INDICATION D'ERREUR:

SI UNE DATE OU UNE HEURE INCORRECTES SONT ENTREES, L'AFFICHAGE MONTRERA "ERREUR" ET SE METTRA EN ATTENTE POUR L'ENTRER LES DONNEES CORRECTES.

2. MODE REPERTOIRE TELEPHONIQUE

POUR CE MODE, L'AFFICHAGE TEMOIN "TEL" APPARAÎT TOUJOURS A L'ECRAN.

1) ENTREE DE NOUVELLES DONNEES.

DANS CETTE RUBRIQUE, UN MAXIMUM DE 20 SAISIES PEUVENT ETRE EFFECTUEES ET LES DONNEES PROTEGEES PAR PLUSIEURS TOUCHES SECRETES.

QUAND VOUS ENTREZ DES DONNEES APPUYEZ ENSUITE SUR LA TOUCHE 'INPUT' POUR VALIDER LES ENTREES.

LORSQUE, PENDANT LA SAISIE VOUS APPUYEZ SUR UNE TOUCHE, LE CURSEUR PASSERA AUTOMATIQUEMENT A LA CASE SUIVANTE, SI VOUS VOULEZ ENTRER UN CARACTERE SE TROUVANT SUR LA MEME TOUCHE QUE LE CARACTERE PRECEDENT, VOUS DEVEZ ALORS APPUYER AUPARAVANT SUR LE TOUCHE '>/M-'.

PAR EXEMPLE, POUR ENTRER 'SAMSUNG 0123-751-3977':

CHOISIR L'AFFICHAGE REPERTOIRE TELEPHONIQUE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE 'MODE/ON' PUIS APPUYER SUR LES TOUCHES POUR LES LETTRES:

APPUYEZ SUR LES TOUCHES POUR LES CHIFFRES:

SI LA TOUCHE 'INPUT/MR' EST ENFONCEE, LES DONNEES SONT SAUVEGARDEES ET L'AFFICHAGE INITIAL DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE APPARAÎT.

EN APPUYANT SUR LA TOUCHE '12/24 / CAPA' LE NOMBRE D'ENTREE APPARAÎT (1/20; 1 ENTREE STOCKEE)

2) MODIFICATION DES DONNEES

VOUS POUVEZ MODIFIER LES DONNEES DES ENTREES EN UTILISANT LES TOUCHES 'DEL/ +/-' , 'INS/%', '</M+', '>/M-', 'SPACE/=', ENSUITE APPUYER SUR 'INPUT/MR' POUR VALIDER LES ENTREES.

3) RECHERCHE DES ENTREES

- ENTREES NORMALES:

DANS LE MODE TELEPHONE, EN APPUYANT LA TOUCHE 'NEXT', LES ENTREES SAUVEGARDEES SONT AFFICHEES PAR ORDRE ALPHABETIQUE. EN MAINTENANT LA TOUCHE 'NEXT' ENFONCEE PENDANT PLUS DE 2 SECONDES, L'ENTREE SUIVANTE S'AFFICHERA EXCEPTE SI ELLE EST PROTEGEE PAR UN MOT DE PASSE.

- ENTREES PROTEGEES:

TAPEZ LE MOT DE PASSE PUIS APPUYEZ SUR LA TOUCHE 'SECRET' ALORS A L'AFFICHAGE APPARAÎT "LOCK". SI VOUS ENTREZ UN MOT DE PASSE INCORRECT LE MESSAGE "ERROR" APPARAÎT ALORS POUR ENVIRON 2 SECONDES, L'AFFICHAGE REVIENT ENSUITE SUR "NAME ?"

TAPEZ LE CODE SECRET PUIS APPUYEZ SUR 'SECRET', L'ENTREE PROTEGEE CORRESPONDANTE S'AFFICHERA A L'ECRAN.

4) UTILISATION DU MOT DE PASSE:

CREATION DU MOT DE PASSE ET D'UNE ENTREE SECRETE.

- APPUYEZ SUR 'SECRET'

- ENTREZ LE MOT DE PASSE (PAR EXEMPLE; "SEC")

- ENTREZ VOS DONNEES (PAR EXEMPLE SAMSUNG 02-751-3978")

- APPUYEZ SUR 'INPUT'

- POUR QUITTER, APPUYEZ SUR "SECRET".

RECHERCHE D'UNE ENTREE PROTEGEE

- ENTREZ LE MOT DE PASSE (PAR EXEMPLE: "SEC")

- ENFONCEZ LA TOUCHE 'SECRET'

- A PRESENT, LES ENTREES SONT ACCESSIBLES, VOUS POUVEZ RECHERCHER LES ENTREES STOCKEES EN APPUYANT SUR LA TOUCHE 'NEXT' PUIS EN ENFONCANT 'ON/MODE'.

L'ENTREE SECRETE EST FERMEE ET LE TEXTE "LOCK" DISPARAÎT.

5) MODIFICATION DU MOT DE PASSE:

POUR POUVOIR MODIFIER LE MOT DE PASSE IL EXISTE DEUX METHODES:

1- METHODE 1:

- APPUYEZ SUR LA TOUCHE 'NEXT' JUSQU'A CE QUE LE MOT DE PASSE POUR LES ENTrees CONFIDENTIELLES APPARAISSE, L'INDICATION "LOCK" CLIGNOTE.
- ENTREZ LE NOUVEAU MOT DE PASSE ET EFFACEZ LES CARACTERES DE GAUCHE GRACE A LA TOUCHE 'DEL / +/-'
- ENFONCEZ LA TOUCHE 'SECRET' ("MC")

2- METHODE 2:

- APPUYEZ SUR LA TOUCHE 'NEXT' JUSQU'A L'APPARITION DU MOT DE PASSE
- APPUYEZ SUR LA TOUCHE 'C', PUIS "KEY ?" VA S'AFFICHER
- ENTREZ LE MOT DE PASSE
- APPUYEZ SUR 'SECRET'

3. CALCULATOR MODE:

(1) FONCTIONS:

- NOMBRE DE DECIMALES VARIABLE
- CALCUL POSSIBLE JUSQU A 8 CHIFFRES
- SYMBOLS: "-": AFFICHAGE DES NOMBRES NEGATIFS
"E": AFFICHAGE D'ERREUR
"M": AFFICHAGE TEMOIN D'UN NOMBRE ENREGISTRE EN MEMOIRE

(2) ERREUR:

UNE ERREUR SURVIENT LORSQUE:

- LA PARTIE INTEGRALE D'UN CALCUL DEPASSE LES 8 CHIFFRES AFFICHABLES
- UNE DIVISION PAR ZERO
- POUR TOUTE ERREUR DETECTEE, LE CONTENU DE LA MEMOIRE RESTE PROTEGE
- SI LE CONTENU DE LA MEMOIRE EST ZERO, LA LETTRE TEMOIN "M" DISPARAIT

4. REINITIALISER:

QUELQUE SOIT LE MODE, LA FONCTION 'RESET' EST APPLICABLE.

- APPUYEZ SUR LA TOUCHE 'RESET'
- ENFONCEZ LA TOUCHE 'INPUT'. LA TOUTE LES INFORMATIONS CONTENUES EN MEMOIRES, L'HEURE, DATE ET MOT DE PASSE SONT EFFACES.
- APRES 3 SECONDES L'AFFICHAGE REVIENT AU MODE HORLOGE

SI VOUS APPUYEZ SUR UNE AUTRE TOUCHE QUE 'INPUT' APRES AVOIR ENFONCE 'RESET', TOUT LE CONTENU DE LA MEMOIRE EST CONSERVE.

5. AUTO EXTINCTION:

APRES 5 MINUTES S'IL N'Y A PAS EU D'OPERATION, L'AFFICHAGE S'ETEIND AUTOMATIQUEMENT.