

INSTRUCTION MANUAL

MODEL AM-612A/B
Personal Electronic Organizer

ENGLISH

GETTING STARTED

1. Pull out the battery insulation tape over the battery.
2. Perform a reset using a paper clip by pushing the **RESET** button located on the bottom of the organizer. The display prompts "CLEAR ALL Y/N?". Press [Y] key to clear the organizer before use.

Note: Press [Y] key will erase all programmed data.

CHANGING BATTERIES

The organizer's power is supplied by 1 x 3.0V lithium cells (CR-2430) and a back-up lithium cell (1 x 3.0V CR-2025) which protects the memory when changing battery.

The main battery should be changed when the LCD contrast become low, otherwise, when the main battery drop to a certain level and cause the backup battery to be used up, all programmed data will then lost.

To change the battery, do the following:

1. Pull out the battery compartment, insert 1 fresh CR-2430 battery with the "+" side at the same direction shown on the battery compartment.
2. Insert the battery compartment into the organizer.
3. Press [ON] key, the display will show "CLEAR ALL Y/N?". Press [N] to keep the data or press [Y] to erase all programmed data.

Caution: Do not press the [RESET] button while changing battery.

Note: Replace the back-up battery at least once a year by opening the bottom cabinet with the main battery in the unit.

TELEPHONE LIST MODE

Entering a telephone record

1. Press the [PHONE] key to enter the telephone list mode. "PHONE" with phone indicator (NAME, COMPANY and TEL) and memory size remaining will be shown as below:

Phone mode

memory size remaining 12000

2. Press the [INPUT] key to enter the phone list entry mode with character "N" flashing at 1st position.

Name field
Company name field
Telephone no. field

3. Enter the name, if the entry exceeds 12 characters, the text will automatically scroll left with "◀" indicator on. The "◀" or "▶" indicator show whether there are further informations in front or behind the screen (similar in other mode). Press [Y] or [ENTER] to go to next field.

4. Enter the company name and press [▼] or [ENTER] to go to the telephone no. field.

Assume MR ABC entered
Assume ABC LTD entered
Waiting for Phone No. to be inputted

5. Enter the phone no. and press [ENTER] to confirm.

MR ABC
ABC LTD
9802198

6. Display will then show "WAIT..." and store the record.
7. If a mistake is made during entry, press [DEL] to delete the character located in the cursor position or to erase backward if the cursor is located at the end of the record.

8. After programming a record in any mode, if memory space is not enough, "SRAM FULL!" will be displayed without saving the record. Then press any mode key to exit.

Sequential Searching for telephone records

1. Enter the telephone mode
2. Press [FWD] or [REV] will display the first or last records.
3. Press [FWD] or [REV] again to repeat the search until the desired records located.

Keyword Searching for telephone records

1. Enter Telephone mode.
2. Type the beginning character(s) of the keywords, press [ENTER] to start searching for the records that have this keyword.
3. The first matched record will be shown. Press [ENTER] to keep on searching.
4. If no record matched, the display will show "NOT FOUND!" for about 2 seconds and then return to Phone Display mode.
5. When a record is being viewed, press [◀] or [▶] to view the information in front or behind the display if the "◀" or "▶" indicator is on.

To Edit or Delete a telephone record

1. Go to Telephone mode.
2. Search the desired record by above methods.
3. Press [DEL] key to delete the record and press [Y] to confirm deletion or

Press [Y] to confirm deletion

4. Press [EDIT] key to edit the record
5. The first character of the displaying record will be flash. User can edit the record same as in the enter mode.
6. Press [ENTER] to save the changes.

SCHEDULER MODE

To Enter a schedule record

1. Press [SCHED] key to enter scheduler mode. The initial prompt "SCHEDULE" with "SCH" indicator and memory size remaining will be shown as below:

Directory mode

Memory left 12000

2. If there are schedules already programmed, an "TO DO" indicator will be shown on the bottom of the screen.
3. Press [INPUT] to enter the scheduler entry mode with cursor flashing at 1st position of the second line.

Enter schedule message
Schedule time

08:22 10:30 A

4. Enter schedule message on the first line.
5. If a mistake is made during entry, press [DEL] to delete the character located in the cursor position or to erase backward if the cursor is located at the end of the record.
6. Press [ENTER] or [▼] to move the cursor to the next field.

Assume "MEETING" inputted

7. Using [◀] or [▶] to move the cursor to the desired setting position and enter the schedule time (MM-DD HR-MIN A/P). To enter single digit, enter a zero before the digit.
8. If the schedule time is correct, press [ENTER] to confirm the scheduler entry.

To Search schedule record

1. Press [SCHED] key to enter scheduler mode.
2. Press [FWD] or [REV] will display the first or last record if record exists.

SCHEDULE MEETING 08:22 10:30 A

3. Further press [FWD] or [REV] to view the previous or next record.

To view an arrived schedule

Once a schedule record is stored, that schedule record will display automatically and alarm sound will generate for 30 seconds when the time is reached. The alarm sound can be stopped by pressing any key.

To Edit or Delete a schedule record

1. Enter Schedule mode.
2. Go to the desired record to be deleted or edited.
3. With the required record displayed, press [DEL] key and [Y] to confirm deletion

Press [Y] to confirm deletion

4. With the required record displayed, press [EDIT] key, the first character of the displaying record will be flash.
5. Edit the schedule record same as in the enter mode.

HOME TIME CLOCK DISPLAY MODE

If the unit already in time mode, press [TIME] key will go to Alarm mode, otherwise it will enter the Home Time Clock display mode. The screen will be show as below:

Weekday
Date
Time (assume in 12 hr format)

The date-time display is in month, day, year and 12/24 hr base. Press [K] to toggle keytone on/off.

Press [L] key to toggle between no-alarm / daily-alarm / hourly-alarm / both hourly & daily alarm. For hourly alarm, the unit will beep a tone every hour in home time clock

Clock setting

1. Enter Clock Display mode
2. Press [INPUT], the month field will flash.
3. Press [FWD] or [REV] key to select the home city.
4. Press [+/-] or [◀] or [▶] key to change the month and [◀] or [▶] key to move cursor left or right to the day and year field.
5. Input the numeric key to key in the required day, year, hour and minute.
6. Press [▲] or [▼] key to go to other field.
7. Press [A]/[P] to toggle between AM/PM and [Z] to toggle 12/24 hour mode.
8. Press [ENTER] to confirm, the new time will start from 00.
9. If the setting is invalid then it is required to key in again.

WORLD CITY LIST

CITY CODE	CITY NAME	CITY CODE	CITY NAME	CITY CODE	CITY NAME
HNE	Honolulu	BER	Berlin	DAC	Dhaka
ANC	Anchorage	ROM	Rome	RGN	Rangoon
LAX	Los Angeles	HEL	Helsinki	BRK	Bangkok
DBN	Denver	CAI	Cairo	HKG	Hong Kong
CHI	Chicago	MOW	Moscow	SIN	Singapore
NYC	New York	SUR	Riyadh	TYO	Tokyo
TYO	Toronto	TBE	Tehran	ADL	Adelaide
CCL	Caracas	DXB	Dubai	SYD	Sydney
RIO	Rio De Janeiro	KHI	Karachi	NOU	Noumea
LON	London	XHH	Kobe	WLG	Wellington
PAR	Paris	DEL	Delhi		

DAILY ALARM DISPLAY MODE

At clock time display mode, press [TIME] key to toggle between the normal clock mode and daily alarm mode. When the alarm time arrives, the alarm sounds for 30 seconds and the alarm sound can be stopped by pressing any key. If the unit is off, the unit will on and display the home time clock.

Current home time
Daily alarm mode

10:28:02
DAILY ALARM 12:00 A

Daily Alarm Setting:

1. Press [TIME] until the alarm mode display.
2. Press [INPUT] & key in the required alarm time (HH:MM) by numeric key.
3. Press [A]/[P] to toggle AM/PM.
4. Press [ENTER] to confirm the alarm time and enable alarm automatically.
5. Press [J] to toggle between no-alarm / daily-alarm / hourly-alarm / both hourly & daily alarm. Indicators of * and ∞ will be shown for daily and hourly alarm set. Alarm can only be set in daily or both alarm mode.
6. For any invalid setting, it will require to input again.

WORLD TIME DISPLAY

1. Press [W/TIME] to enter world time display mode.
WT mode and world city selected
Date
Time of the world city selected

2. Press [FWD] or [REV] for sequential search or directly key in the first character of the city name to search for the city from 24 location.

10-DIGIT CALCULATOR

Press [CALC] key to enter calculator mode.

Standard Calculation

1. For standard calculations (+, -, x, ÷), press the keys in the order they appear in the arithmetic operation.
2. Directly press [U], [Q], [W] to access the function of +/-, AC, & CE.
3. Press [O] key to toggle auto-floating point on/off, if on, the number displayed will be in 2 decimal place.
4. If overflow, "ERROR" will be displayed. Press [Q] to clear the error.

"ERROR" appear on overflow

5. For percentage calculation, it can be performed as follows:

To calculate
What is 12% of 150
What is 50x(1+7%)

Press
150x12%
50+7%

Display
18.
53.5

Memory Calculation

1. There are 3 memories for calculation, namely M1, M2 & M3, directly pressed the keys related to the memory desired.
2. Press [M] key to calculate the total of M1, M2 and M3.
3. For example (make sure all memories are cleared, i.e. M1R, M2R and M3R = 0, otherwise, press [M1C], [M2C] or [M3C] to clear the memories)

Press
[4] [x] [5] [M1+] 20
[7] [1] [2] [M1-] 5
[M1R] 15
[6] [x] [2] [M2+] 12

Display
[9] [1] [4] [M2-] 5
[M2R] 7
[M3R] 0
[MTOTAL] 22

SECURITY MODE

To Enable or Disable Security

1. In the clock display mode, press [EDIT] key to enter security mode.
2. For the first time, it will prompt "INPUT NEW PASSWORD" (go to step 4), otherwise, it will display as below:

Waiting for old password to be inputted

3. Input the old password and press [ENTER], the display change to:

INPUT OLD PASSWORD

4. To disable the security, enter "0000" and press [ENTER], otherwise, input a combination of 4 digits as password except "0000" ("0000" means no security lock), then press [ENTER] to store and enable the security lock.

5. Once the security lock enabled, "SEC" indicator will shown on the screen.

To View Data if Security Code Enabled

If security code is enabled, only CLOCK mode, WORLD TIME mode & CALCULATOR mode can be activated. Press other Mode key or during Schedule alarm arrived will prompt user to enter the password first.

PASSWORD
REQUIRED

Input the correct password can enter to the corresponding mode. If wrong password entered, it will require to input the password again.

CURRENCY EXCHANGER

Edit the currency names and rates

1. Press [CURR] key to enter Currency Exchanger.
2. Press [INPUT] key to edit all the 5 currency names and rates or press [EDIT] to modify the current currency name and rate
3. After key in currency name, press [▼] or [ENTER] to proceed for rate input.
4. After key in the rate press [ENTER] to save the name and rate or proceed for the other four currency by the same procedure.
5. If currency entered incorrectly, press [Q] to clear the currency entered.
6. After input for all 5 currency, display return to Currency Exchange mode

Make a currency exchange

1. Enter currency exchange mode.
2. Press [FWD] or [REV] to select the currency name that wanted to be exchange.
3. Enter the amount wanted to be exchanged.
4. Press [FWD] or [REV] to view the exchanged values of other currencies.

GENERAL SPECIFICATIONS

Main Component : CMOS LSI
Power Supply : 1 pcs Lithium Battery CR-2430 (Main Power)
1 pcs Lithium CR-2025 (Backup)
Auto-Power off : Approx. 3 minutes after last key operation.
Operating Temp : 0°C - 40°C
Dimensions : 152x79.6x10.5mm
Weight : Approx. 100g with batteries

FRENCH

MISE EN MARCHE

1. Tirer le ruban isolant et le placer sur la pile.
2. Réinitialiser l'organisateur à l'aide d'un trombone en appuyant sur le bouton RESET en bas de l'appareil. L'écran affiche "CLEAR ALL Y/N?". Appuyer sur la touche [Y] pour remettre l'organisateur à zéro avant l'usage.

Remarque: En appuyant sur la touche [Y], toutes les données déjà programmées seront supprimées.

CHANGEMENT DES PILES

L'organisateur est alimenté par des piles lithium 1x3.0V (CR-2430) et d'une pile lithium de réserve 1x3.0V (CR 2025) qui sert à protéger la mémoire au moment du changement des piles.

La pile principale doit être changée quand le contraste LCD s'affaiblit. Sinon, la pile de réserve s'épuisera et par conséquent, toutes les données seront annulées.

Pour changer la pile faire comme suit:

1. Tirer le compartiment de la pile et placer une pile neuve CR-2430 de sorte que le côté "+" soit dans la même direction que celui du compartiment de la pile.
 2. Insérer le compartiment de la pile dans l'organisateur.
 3. En appuyant sur la touche [ON], l'écran affichera "CLEAR ALL Y/N?". Appuyer sur [N] pour garder les données ou bien appuyer sur [Y] pour effacer toutes les données programmées.
- Attention: Remplacer la pile de réserve une fois par an, au moins, en ouvrant la case inférieure tout en gardant la pile principale dans l'appareil.

MODE LISTE DE TELEPHONE

Pour entrer une donnée de téléphone:

1. Appuyer sur la touche [PHONE] pour activer le mode liste de téléphone. "PHONE" avec l'indicateur de téléphone (NAME, COMPANY, et TEL), et le reste de la mémoire seront affichés comme suit:

Mode téléphone

Reste de mémoire

2. Appuyer sur la touche [INPUT] pour activer le mode liste de téléphone, le caractère "N" clignotant en 1ère position.

Champs du nom

Champs du nom de compagnie

3. Taper le nom, qui ne doit pas dépasser 12 caractères, sinon, le texte s'alignera automatiquement à gauche et le signe "◀" apparaîtra sur l'écran. Les signes "◀" et "▶" montrent qu'il y a d'autres informations à l'avant ou à l'arrière de l'écran (de même que pour d'autres modes).

4. Appuyer sur [▼] ou [ENTER] pour passer au champs suivant. Taper le nom de la compagnie puis appuyer sur [▼] ou [ENTER] pour passer au champs du no. de téléphone.

Supposer l'entrée MR ABC

Supposer l'entrée ABC LTD

Reste à entrer le no. de téléphone

5. Taper le no. de téléphone puis appuyer sur [ENTER] pour confirmation.

MR ABC
ABC LTD
9802198

6. L'écran affichera "WAIT..." et la donnée sera stockée.
7. En cas d'erreur, appuyer sur [DEL] pour supprimer le caractère en face du curseur ou pour effacer en arrière si le curseur est placé à la fin de la donnée.
8. Après avoir stocké la donnée, dans un mode, si la mémoire n'est pas suffisante, l'écran affichera "SRAM FULL!" sans sauvegarder la donnée. Appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir.

Recherche séquentielle des informations de téléphone

1. Activer le mode Téléphone.
2. En appuyant sur [FWD] ou [REV], la première ou la dernière donnée sera affichée.
3. Appuyer encore sur [FWD] ou [REV] pour continuer la recherche jusqu'à ce que les données voulues soient trouvées.

Recherche des données de téléphone par mot-clé.

1. Activer le mode Téléphone.
2. Taper le(s) premier(s) caractère(s) des mots clés. Appuyer sur [ENTER] pour commencer à rechercher les données qui contiennent ces mots clés.
3. La première information trouvée sera affichée. Appuyer sur [ENTER] pour continuer la recherche.
4. Si la donnée n'existe pas, l'écran affichera "NOT FOUND!" pendant 2 secondes environ puis retourne au mode téléphone.
5. Quand une donnée est affichée, appuyer sur [◀] ou [▶] pour voir l'information à l'arrière ou à l'avant de l'affichage si les signes "◀" ou "▶" sont en marche.

Pour éditer ou supprimer une donnée de téléphone

1. Activer le mode Téléphone.
2. Chercher la donnée voulue suivant les méthodes expliquées ci-dessus.
3. Appuyer sur la touche [DEL] pour supprimer la donnée puis appuyer sur [Y] pour confirmer la suppression ou bien appuyer sur [Y] pour confirmer la suppression.

PHONE DELETED Y/N?

4. Appuyer sur la touche [EDIT] pour éditer la donnée.
5. Le premier caractère de la donnée affichée clignote. L'utilisateur peut éditer la donnée comme pour le mode entrées.
6. Appuyer sur [ENTER] pour sauvegarder les modifications.

MODE CALENDRIER

Pour entrer une donnée du calendrier

1. Appuyer sur la touche [SCHED] pour activer le mode calendrier. Le message-guide "SCHEDULE" indiqué par [SCHED] et la mémoire restante apparaîtront comme suit:

Mode répertoire

Mémoire restante

2. s'il y a déjà des programmes dans la mémoire, le signal "TO DO" apparaîtra en bas de l'écran.

3. Appuyer sur [INPUT] pour activer le mode entrées du calendrier, le curseur clignotant au début de la deuxième ligne.

4. Taper le programme sur la première ligne.

5. En cas d'erreur, appuyer sur [DEL] pour supprimer le caractère en face du curseur ou pour effacer en arrière si le curseur est placé à la fin de la donnée.

6. Appuyer sur [ENTER] ou [▼] pour déplacer le curseur au champs suivant.

Supposer l'entrée "MEETING"

7. Se servir de [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur à la position de réglage voulue puis taper la date et l'heure du programme (MM-DD-HR-MN A/P). Taper 0 d'abord, si le numéro se compose d'un seul chiffre.

8. Si la date et l'heure du programme sont correctes, appuyer sur [ENTER] pour confirmation.

Recherche des données de programme

1. Appuyer sur la touche [SCHED] pour activer le mode calendrier

2. En appuyant sur [FWD] ou [REV], s'il y a des données, la première ou la dernière sera affichée.

3. Appuyer encore sur [FWD] ou [REV] pour voir la donnée précédente ou suivante.

Pour voir un programme dont l'heure est venu

Une fois que l'heure du programme enregistré est venue, le programme s'affiche automatiquement et la sonnerie se déclenche pendant 30 secondes. Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.

Éditer ou supprimer un programme

1. Activer le mode calendrier.

2. Accéder à la donnée voulue pour supprimer ou éditer.

3. Quand la donnée voulue est affichée, appuyer sur la touche [DEL] et [Y] pour confirmer la suppression.

Appuyer sur [Y] pour confirmer la suppression

4. Quand la donnée voulue est affichée, appuyer sur la touche [EDIT], le premier caractère de la donnée affichée clignotera.

5. Éditer les données des programmes de la même façon que dans le mode entrées.

MODE HORLOGE

Si le mode horloge est déjà en marche, appuyer sur la touche [TIME] pour accéder au mode réveil, sinon, le mode horloge sera affiché, l'écran affichera comme ci-dessous:

Jour de semaine: MON HEG

Date: AUG 28 1994

Heure (dans le cadre de 12 heures): 10:30:00 A

L'affichage de la date-heure apparaît en mois, jour, année, et à base de 12/24 heures.

Appuyer sur [K] pour basculer la touche de tonalité marche/arrêt.

Appuyer sur [J] pour basculer pas de réveil / réveil quotidien / réveil horaire / réveil horaire et quotidien à la fois. Dans le cas de réveil horaire, l'appareil fera bip toutes les heures selon l'heure locale.

Réglage de l'horloge

1. Activer le mode horloge.

2. Appuyer sur [INPUT], le champs du mois clignotera.

3. Appuyer sur les touches [FWD] ou [REV] pour sélectionner la ville locale.

4. Appuyer sur [+ ou -] pour changer le mois et sur les touches [◀] et [▶] pour déplacer le curseur à gauche ou à droite vers les champs jour et année.

5. Entrer le jour, l'année, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques.

6. Appuyer sur les touches [▲] ou [▼] pour accéder à d'autres champs.

7. Appuyer sur [A]/[P] pour basculer AM/PM et [Z] pour basculer les modes 12/24 heures.

8. Appuyer sur [ENTER] pour confirmer, la nouvelle heure commence à partir de 00.

9. si le réglage ne marche pas, il serait nécessaire d'essayer de nouveau.

Code de ville	Nom de ville	Code de ville	Nom de ville
HNL	Honolulu	RUB	Riyadh
ANC	Anchorage	TBR	Tehran
LAX	Los Angeles	DMB	Doha
DFW	Dallas	KBL	Kabul
CHI	Chicago	KHI	Karachi
NYC	New York	DEL	Delhi
YYZ	Toronto	DAC	Dhaka
CCY	Catania	RCN	Rangoon
RIO	Rio De Janeiro	BKK	Bangkok
LON	London	HKG	Hong Kong
PAR	Paris	SIN	Singapore
BER	Berlin	TYO	Tokyo
ROM	Rome	ADL	Adelaide
HEL	Helsinki	SYD	Sydney
CAJ	Calcutta	NOU	Noumea
MOW	Moscow	WLG	Wellington

MODE REVEIL QUOTIDIEN

Dans le mode horloge, appuyer sur la touche [TIME] pour basculer le mode horloge normal et le mode réveil quotidien. A l'heure du réveil, la sonnerie se déclenche pendant 30 secondes. Pour arrêter la sonnerie, appuyer sur n'importe quelle touche. Si l'appareil est éteint, il s'allumera et affichera l'heure locale.

Heure locale courante: 10:28:00

Moderéveil quotidien: DAILY ALARM 12:00 A

Réglage du réveil quotidien

1. Appuyer sur [TIME] jusqu'à l'affichage du mode réveil.

2. Appuyer sur [INPUT] et entrer l'heure désirée (HH:MM) à l'aide des touches numériques.

3. Appuyer sur [A/P] pour basculer AM/PM.

4. Appuyer sur [ENTER] pour confirmer l'heure du réveil et pour que la sonnerie puisse se déclencher automatiquement.

5. Appuyer sur [J] pour basculer pas de réveil/réveil quotidien/réveil horaire/réveil horaire et quotidien à la fois. Les signes * et on seront affichés en cas de réglage de réveil quotidien ou horaire. Le réveil se règle seulement dans le mode de réveil quotidien ou dans les deux modes de réveil.

6. En cas de mauvais réglage, essayer de nouveau.

AFFICHAGE D'HORAIRE INTERNATIONAUX

1. Appuyer sur [W/TIME] pour activer le mode horaires internationaux.

Mode HI (WT) et nom de ville: WT HKG

Date: AUG 28 1994

Heure locale de la ville: 10:23:38 A

2. Appuyer sur [FWD] ou [REV] pour recherche séquentielle ou bien entrer directement la première lettre du nom de la ville parmi 24 lieux.

CALCULATRICE A 10 CHIFFRES

Appuyer sur la touche [CALC] pour activer le mode calculatrice.

Calcul Classique

1. Pour effectuer des calculs classiques (+, -, x, ÷), appuyer sur les touches selon leur ordre d'apparition dans l'opération arithmétique.

2. Appuyer directement sur [U], [Q], [I], [W] pour accéder aux fonctions +/-, AC & CE.

3. Appuyer sur la touche [O] pour faire basculer la virgule auto-flottante en positions marche/arrêt. En état de marche, le nombre s'affiche à deux chiffres après la virgule.

4. En cas de débordement, "ERROR" sera affiché, appuyer sur [Q] pour éliminer l'erreur.

"ERROR" apparaît en cas de débordement

5. Le calcul de pourcentage se fait comme suit:

Calculer	Appuyer sur	Affichage
12% de 150	150 x 12%	18
50 x (1+7%)	50 + 7%	53.5

Calcul de mémoire

1. Il y a 3 mémoires de calcul: M1, M2 & M3. Appuyer directement sur les touches relatives à ces mémoires.

2. Appuyer sur la touche [M^{total}] pour calculer le total de M1, M2 et M3.

3. Par exemple (s'assurer que toutes les mémoires sont vides, c.a.d. M1R = M2R = M3R = 0. Autrement, appuyer sur [MIC], [M2C], ou [M3C] pour vider les mémoires.

Appuyer sur	Affichage	Appuyer sur	Affichage
[4][x][5][M1+]	20	[9][÷][4][M2-]	5
[7][÷][2][M1-]	5	[M2R]	7
[M1R]	15	[M3R]	0
[6][x][2][M2+]	12	[MTOTAL]	22

MODE SURETE

Employer ou négliger le mode sûreté

1. Dans le mode horloge, appuyer sur la touche [EDIT]^{SECRET} pour activer le mode sûreté.

2. Au départ, l'écran affiche "INPUT NEW PASSWORD" (aller à l'étape 4), sinon, l'écran affichera comme ci-dessous:

Ancien mot de passe: INPUT OLD PASSWORD

3. Entrer l'ancien mot de passe et appuyer sur [ENTER], l'affichage change comme suit:

INPUT NEW PASSWORD

4. Pour suspendre la sécurité, entrer "0000" et appuyer sur [ENTER], sinon entrer une combinaison de 4 chiffres, sauf "0000", comme mot de passe ("0000" signifie pas de verrou de sécurité). Ensuite, appuyer sur [ENTER] pour stocker et activer le verrou de sécurité.

5. Une fois le verrou de sécurité en marche, le signe " " s'affiche sur l'écran.

Pour voir des données quand le code de sécurité est en marche

Si le code de sécurité est en marche, seulement les modes HORLOGE, HEURE INTERNATIONALE et CALCULATRICE peuvent être activés. Pour activer un autre mode ou bien quand l'heure de sonnerie du calendrier arrive, l'utilisateur doit entrer le mot de passe d'abord.

PASSWORD REQUIRED

L'entrée correcte du mot de passe permet d'accéder au mode correspondant. Si le mot de passe entré est incorrect, essayez de nouveau.

CHANGEUR DE MONNAIE

Éditer les noms et les taux des monnaies

1. Appuyer sur la touche [CURR] pour activer le Changeur de Monnaie.

2. Appuyer sur la touche [INPUT] pour éditer tous les noms et les taux des 5 monnaies ou appuyer sur [EDIT] pour modifier le nom et le taux de la monnaie courante.

3. Après avoir entré le nom de la monnaie, appuyer sur [▼] ou [ENTER] pour passer à l'entrée du taux.

4. Après avoir entré le taux, appuyer sur [ENTER] pour sauvegarder le nom et le taux ou pour passer aux 4 autres monnaies par la même procédure.

5. Si l'entrée de la monnaie est incorrecte, appuyer sur [Q^{AC}] pour la supprimer.

6. Après les entrées des 5 monnaies, l'affichage retourne au mode Changeur de Monnaie.

Echange de monnaie

1. Entrer le mode changeur de monnaie.

2. Appuyer sur [FWD] ou [REV] pour choisir le nom de la monnaie à échanger.

3. Entrer le montant à échanger.

4. Appuyer sur [FWD] ou [REV] pour voir les valeurs d'autres monnaies échangées.

SPECIFICATIONS GENERALES

Composant principal: CMOS LSI

Alimentation électrique: 1 pile lithium CR-2430 (principale)
1 pile lithium CR-2025 (de réserve)

Arrêt automatique: Approx. 3 minutes après la dernière opération.

Température de marche: 0°C - 40°C

Dimensions: 152 x 79.6 x 10.5 mm

Poids: Approx. 100g, piles incluses.

DEUTSCH

INBETRIEBNAHME

1. Entfernen Sie das über der Batterie befindliche Isolierband.

2. Stellen Sie das Gerät neu ein, indem Sie mit Hilfe einer Heftklammer die RESET-Taste drücken, welche sich auf der Unterseite des Geräts befindet. Das Display gibt den Prompt "CLEAR ALL. Y/N?" an. Drücken Sie die Taste [Y], wodurch der Speicher geräumt und betriebsfertig gemacht wird.

Anmerkung: Das Drücken der Taste [Y] löscht alle programmierten Daten.

AUSTAUSCHEN DER BATTERIE

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt durch 1 x 3,0V-Lithiumzelle (CR-2430) und eine Reserve-Lithiumzelle (1 x 3,0V CR-2025), welche den Speicher beim Batteriewechsel schützt.

Die Hauptbatterie sollte ausgetauscht werden, sobald der Kontrast auf der LCD-Anzeige schwach wird. Sonst kann es passieren, daß alle programmierten Daten verlorengehen, falls die Hauptbatterie auf einen bestimmten Pegel abfällt und infolgedessen die Reservebatterie verbraucht wird.

So tauschen Sie die Batterie aus:

1. Ziehen Sie das Batteriefach heraus und setzen Sie eine neue Batterie CR-2430 in der auf dem Batteriefach angegebenen Polarität ein.

2. Setzen Sie das Batteriefach wieder in das Gerät ein.

3. Drücken Sie den Knopf [ON], worauf auf dem Display "CLEAR ALL. Y/N?" erscheint. Drücken Sie [N] zur Beibehaltung und [Y] zur Tilgung aller programmierter Daten.

Achtung: Drücken Sie beim Austausch der Batterien nicht die [RESET]-Taste.

Anmerkung: Tauschen Sie die Reservebatterie mindestens einmal im Jahr aus, indem Sie das untere Gehäuse öffnen, wobei die Hauptbatterie im Gerät bleiben soll.

MODUS FÜR TELEFONLISTE

Speichern eines Telefondatensatzes

1. Drücken Sie die Taste [PHONE], welche den Modus für die Telefonliste aktiviert. Auf der Anzeige erscheint "PHONE" mit Anzeigefeldern (Name, Firma und Telefonnummer) und den verbliebenen Speichereinheiten wie folgt:

TELEFONMODUS

verbliebene Speichereinheiten: 12/90

2. Drücken Sie die Taste [INPUT], um den Eingabemodus für die Telefonliste zu aktivieren, wobei das Zeichen "N" in der ersten Position blinkt.

Feld für Namen: NAME

Feld für Firmennamen: COMPANY

Feld für Telefonnummer: TELEFONNUMMER

3. Geben Sie den Namen ein: Sollte die Eingabe mehr als 12 Zeichen betragen, verschiebt sich der Text automatisch nach links, was durch " " angezeigt wird. Die Indikatoren " " und " " zeigen an, ob es vor oder hinter dem Display weitere Informationen gibt (ähnlich bei anderen Modi). Drücken Sie [▼] oder [ENTER], um das nächste Feld zu aktivieren.

4. Geben Sie den Firmennamen ein, und drücken Sie [I] oder [ENTER], um das Telefonnummernfeld zu aktivieren.

Annahme: Eingabe von "MR ABC" → MR ABC

Annahme: Eingabe von "ABC LTD" → ABC LTD

Warten auf Eingabe der Telefonnummer

5. Geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie "ENTER" zur Bestätigung.

MR. ABC
ABC LTD
0982378

6. Auf der Anzeige erscheint dann "WAIT...", und die Eingabe wird gespeichert.

7. Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie [DEL], um das Zeichen in der Cursor-Position oder, falls sich der Cursor am Ende des Datensatzes befindet, das vorübergehende Zeichen zu löschen.

8. Falls die Speicherkapazität nicht ausreicht, erscheint "SRAM FULL" auf der Anzeige und die Daten werden nicht gespeichert, wobei es gleichzeitig ist, in welchem Modus Sie sich befinden. Drücken Sie in diesem Fall irgendeine Modustaste, um auszuweichen.

Suche nach aufeinanderfolgenden gespeicherten Telefondatensätzen

1. Geben Sie den Telefonmodus ein.

2. Drücken Sie [FWD] oder [REV] für die erste oder letzte Dateneingabe.

3. Fahren Sie fort, [FWD] oder [REV] bis zum gewünschten Datensatz zu drücken.

Suche nach Telefondatensätzen mit Hilfe von Schlagwörtern

1. Geben Sie den Telefonmodus ein.

2. Tippen Sie dann die Anfangsbuchstaben der Schlagwörter und drücken Sie [ENTER], um die Suche nach Datensätzen mit diesen Anfangsbuchstaben zu aktivieren.

3. Der erste übereinstimmende Datensatz scheint auf. Drücken Sie [ENTER], um die Suche fortzusetzen.

4. Falls kein Datensatz übereinstimmt, erscheint "NOT FOUND" für ungefähr zwei Sekunden auf der Anzeige, bevor wieder in den Telefonmodus umgeschaltet wird.

5. Drücken Sie [◀] oder [▶], wenn Sie bei der Ansicht eines Datensatzes Informationen suchen wollen, die sich vor/hinter dem Display befinden, falls der Anzeiger "◀" oder "▶" eingeschaltet ist.

Editieren und löschen eines Telefondatensatzes

1. Aktivieren Sie den Telefonmodus.

2. Drücken Sie nach dem gewünschten Datensatz mit den vorher erwähnten Methoden.

3. Drücken Sie die Taste [DEL], wenn Sie den Datensatz löschen wollen, und [Y] zur Bestätigung der Tilgung, oder:

Drücken Sie [Y] zur Bestätigung der Tilgung

PERSON DELETE Y/N?

4. Drücken Sie [EDIT], um den Datensatz zu editieren.

5. Das erste Zeichen des angezeigten Datensatzes blinkt. Der Benutzer kann den Datensatz wie beim Eingabemodus editieren.

6. Drücken Sie [ENTER], um die Änderungen zu speichern.

TERMINMODUS

Eingabemodus Terminatensatzes

1. Drücken Sie die Taste [SCHED], um den Terminmodus zu aktivieren. Der anfängliche Prompt "SCHEDULE" mit dem Anzeiger "SCHED" und den verbliebenen Speichereinheiten scheint wie folgt auf:

Modus des Verzeichnisses: SCHEDULE

Verbliebener Speicher: 1/90

2. Bei bereits programmierten Terminen erscheint ein Anzeiger "TO DO" unten auf dem Bildschirm.

3. Drücken Sie [INPUT], um den Terminingabemodus zu aktivieren, wobei der Cursor in der ersten Position der zweiten Zeile blinkt.

Geben Sie die Art des Termins ein: SCHEDULE

Zeitpunkt des Termins: 06:22 10:30 A

4. Geben Sie die Art des Termins in der ersten Zeile ein.

5. Wenn Ihnen während der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie [DEL], um das Zeichen in der Cursor-Position oder, falls sich der Cursor am Ende des Datensatzes befindet, das vorübergehende Zeichen zu löschen.

6. Drücken Sie [ENTER] oder [▼], um den Cursor zum nächsten Feld zu bewegen.

Annahme: Eingabe von "MEETING" → SCHEDULE MEETING 06:22 10:30 A

7. Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe von [◀] und [▶] zu der gewünschten Position, und geben Sie den Zeitpunkt des Termins ein (Monat-Tag Stunde-Minute A/P [Vorm./Nachm.]). Bei einer einstelligen Ziffer setzen Sie eine Null vor die Ziffer.

8. Wenn der Zeitpunkt des Termins stimmt, drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung der Terminingabe.

Suche nach einem Termin

1. Drücken Sie die Taste [SCHED], um den Terminmodus zu aktivieren

2. Beim Drücken von [FWD] oder [REV] wird, falls vorhanden, der erste oder letzte Datensatz angezeigt.

SCHEDULE MEETING 06:22 10:30 A

3. Durch weiteres Drücken von [FWD] oder [REV] kann der folgende oder vorhergehende Datensatz gesichtet werden.

Sichten eines eingetragenen Termins

Sobald ein Terminatensatz gespeichert ist, wird beim Eintreffen dieses Termins derselbe automatisch auf dem Display angezeigt, und ein Alarmton ist 30 Sekunden lang zu vernehmen. Der Alarmton kann durch das Drücken einer beliebigen Taste abgestellt werden.

Editieren oder löschen eines Termins

1. Aktivieren Sie den Terminmodus.

2. Suchen Sie den Datensatz auf, den Sie editieren oder löschen wollen.

3. Wenn der gewünschte Datensatz angezeigt wird, drücken Sie die Taste [DEL] und [Y] zur Bestätigung der Tilgung.

Drücken Sie [Y] zur Bestätigung der Tilgung

SCHEDULE DELETE Y/N?

4. Wenn der gewünschte Datensatz angezeigt wird, drücken Sie die Taste [EDIT], woraufhin das erste Zeichen des gewünschten Datensatzes blinkt.

5. Das Editieren des Terminatensatzes erfolgt in der gleichen Weise wie beim Eingabemodus.

ANZEIGEMODUS FÜR LOKALZEIT

Wenn sich das Gerät bereits im Zeitmodus befindet, wird durch das Drücken der Taste [TIME] der Alarmmodus (Weekmodus) aktiviert; ansonsten bewirkt dies die Aktivierung des Lokalzeitmodus. Der Bildschirm zeigt folgendes an:

Woche/Tag: MON HKG

Datum: AUG 28 1994

Uhrzeit (Annahme: 12-Stunden-Modus): 10:30:00 A

Die Datum-Zeit-Anzeige basiert auf Monat, Jahr und 12/24-Stunden-Modus. [K] ist ein Kippschalter zum Aktivieren bzw. Abstellen des Tastentons. [J] ist ein Kippschalter, der wahlweise keinen Alarmton/täglichen Wecken/stündlichen Alarmton / sowohl tägliches als auch stündlichen Alarmton aktiviert. Bei stündlichem Alarmton piept das Gerät zu jeder Stunde der Lokalzeit.

Einstellen der Uhrzeit

- Aktivieren Sie den Zeitzeigermodus.
- Drücken Sie [INPUT], woraufhin das Monatsfeld blinkt.
- Wählen Sie Ihre Heimatstadt durch das Drücken von [FWD] bzw. [REV] aus.
- Drücken Sie [+] oder [-], um den Monat zu ändern, und [◀] oder [▶], um den Cursor nach links oder rechts zum Tages- und Jahresfeld zu bewegen.
- Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten Tag, Jahr, Stunde und Minute, wie erwünscht ein.
- Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Aktivierung eines anderen Feldes.
- Die Tasten [A/P] sowie [Z] sind Kippschalter, die das wahlweise Einstellen von AM/PM (Vorm./Nachm.) bzw. 12-Stunden-Modus/24-Stunden-Modus ermöglichen.
- Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung, und die neue Uhrzeit beginnt bei 00.
- Wenn die Eingabe vollständig ist, müssen Sie nochmals die Daten eingeben.

LISTE DER WELTSTÄDTE

STADTCODE	STADTNAME	STADTCODE	STADTNAME	STADTCODE	STADTNAME
HNL	Honolulu	BER	Berlin	DAC	Dhaka
ANC	Anchorage	ROM	Rome	BKK	Bangkok
LAX	Los Angeles	HKG	Honkoku	BKK	Bangkok
CHI	Chicago	CAI	Cairo	HKG	Hong Kong
NYC	New York	MOW	Moscow	SIN	Singapore
TOR	Toronto	ELU	Ulaanbaatar	TYO	Tokyo
CCS	Caracas	DXB	Dubai	ADL	Adelaide
RJO	Rio De Janeiro	KBL	Kabul	SYD	Sydney
LON	London	KHI	Karachi	NOU	Noumea
PAR	Paris	DEL	Delhi	WLG	Wellington

ANZEIGEMODUS FÜR TÄGLICHES WECKEN

Drücken Sie im Zeitzeigermodus [TIME], um zwischen dem normalen Zeitmodus und dem Modus für tägliches Wecken zu wechseln. Wenn die Weckzeit gekommen ist, ertönt 30 Sekunden lang der Alarmton, welchen man durch das Drücken einer beliebigen Taste abstellen kann. Sollte das Gerät abgeschaltet sein, schaltet es sich ein und zeigt die Lokalzeit an.

Gegenwärtige Lokalzeit → 10:28:02
Modus für tägliches Wecken → DAILY ALARM 12:00 A

Einstellen der täglichen Weckzeit

- Drücken Sie [TIME], bis der Weckmodus angezeigt wird.
- Drücken Sie [INPUT] und die entsprechenden Zifferntasten für die gewünschte Weckzeit.
- Drücken Sie den Kippschalter [A/P] für AM/PM (Vorm./Nachm.).
- Drücken Sie [ENTER] zur Bestätigung der Weckzeit und zur automatischen Aktivierung des Signaltons.
- Drücken Sie [J], um zwischen Alarmanlagen / täglichem Wecken / stündlichem Alarmton / sowohl täglichem als auch stündlichem Alarmton zu wählen. ☺ und ☹ zeigen die festgesetzte tägliche und stündliche Weckzeit an. Der Alarm kann nur für den täglichen und stündlichen Weckmodus festgelegt werden.
- Bei jeglicher ungültiger Eingabe müssen Sie die selbe wiederholen.

ANZEIGE DER WELTZEIT

- Drücken Sie [W/TIME], um den Anzeigemodus für die Weltzeit zu aktivieren.
Weltzeitmodus und ausgewählte Weltstadt → WT HKG
Datum → AUG 28 1994
Uhrzeit der ausgewählten Weltstadt → 10:23:38 A
- Drücken Sie [FWD] oder [REV] für eine aufeinanderfolgende Suche, oder geben Sie direkt das erste Zeichen des Stadtnamens ein, um die Suche nach der Stadt von 24 möglichen Ortlichkeiten zu aktivieren.

TASCHENRECHNER MIT ZEHN ZIFFERN

- Drücken Sie [CALC], um den Taschenrechnermodus zu aktivieren.
- Standardrechenungen (+, -, ×, ÷)** drücken Sie die Tasten in der Reihenfolge, in der Sie im arithmetischen Rechengang benötigt werden.
- Drücken Sie direkt die Tasten [U], [Q], [W] für die Funktionen +/-, AC und CE.
 - Drücken Sie die Taste [O], um das selbsttätige Fließkommazahl ein- bzw. auszuschalten; falls eingeschaltet, werden zwei Dezimalstellen angezeigt.
 - Im Falle eines Überlaufs wird "ERROR" angezeigt. Drücken Sie [Q], um den Irrtum zu beseitigen.

Anzeige "ERROR" bei Überlauf → CALCULATOR ERROR 99999999

5. Prozentrechnungen können folgendermaßen durchgeführt werden:
- | Aufgabe | Rechenvorgang | Display |
|---------------------|---------------|---------|
| Was ist 12% von 150 | 150 × 12% | 18. |
| Was ist 50 × (1+7%) | 50 + 7% | 53.5 |

Speicherrechnung

- Es gibt drei Speicher für Rechnungen, und zwar M1, M2 & M3. Das Drücken der jeweiligen Taste verbindet mit dem gewünschten Speicher.
- Drücken Sie [M^{total}], um die Summe von M1, M2 und M3 zu erhalten.
 - Zum Beispiel (vergessen Sie sich, daß alle Speicher leer sind, d.h. M1R, M2R und M3R = 0; andernfalls drücken Sie [M1C], [M2C] oder [M3C], um alle Speicher zu räumen):
Rechenvorgang Display Rechenvorgang Display
[4][×][5][M1+] 20 [9][-][4][M2-] 5
[7][-][2][M1-] 5 [M2R] 7
[M1R] 15 [M3R] 0
[6][×][2][M2+] 12 [MTOTAL] 22

SICHERHEITSMODUS

- Sichern oder Löschen der Sicherung**
- Drücken Sie die Taste [EDIT/SECURITY] im Zeitzeigermodus, um den Sicherheitsmodus zu aktivieren.
 - Das erste Mal lautet der Prompt "INPUT NEW PASSWORD" (siehe 4.3). Ansonsten sieht die Anzeige folgendermaßen aus:

Geben Sie das alte Lösungswort ein → INPUT OLD PASSWORD

- Nach der Eingabe des alten Lösungswortes und dem Drücken von [ENTER] sieht man folgendes auf dem Display:

INPUT NEW PASSWORD

- Um die Sicherheitsvorrichtung außer Kraft zu setzen, geben Sie "0000" ein, und drücken Sie [ENTER]; ansonsten geben Sie eine Kombination von vier Ziffern als Code ein, ausgenommen "0000" ("0000" bedeutet keine Verriegelung), und dann drücken Sie [ENTER], um die Sicherheitsvorrichtung zu speichern und in Kraft zu setzen.
- Sobald die Sicherheitsvorrichtung in Kraft ist, erscheint die Anzeige "☹" auf dem Bildschirm.

Das Sichten von Daten bei bestehendem Sicherheitscode

Falls ein Sicherheitscode in Kraft getreten ist, können nur die Betriebsarten CLOCK (Uhrzeit), WORLD TIME (Weltzeit) und CALCULATOR (Taschenrechner) aktiviert werden. Wenn Sie die Taste für eine andere Betriebsart drücken oder wenn der Terminalarm ertönt, erscheint zuerst der Prompt für den Sicherheitscode auf dem Display.

PASSWORD REQUIRED

Sobald Sie den richtigen Code eingeben haben, können Sie die entsprechende Betriebsart aktivieren. Bei der Eingabe eines falschen Codes müssen Sie nochmals den richtigen Code eingeben.

WECHSELN IN ANDERE WÄHRUNGEN (CURRENCY EXCHANGE)

Editieren der Bezeichnungen und Kurse von Währungen

- Drücken Sie [CURR] zur Aktivierung der Betriebsart "Währungswechsel".
- Drücken Sie die Taste [INPUT], um alle fünf Währungsbezeichnungen und Kurse zu editieren; oder drücken Sie [EDIT], um die gegenwärtige Währungsbezeichnung und den Kurs zu ändern.
- Nachdem Sie die Währungsbezeichnung eingegeben haben, drücken Sie [▼] oder [ENTER] für die Eingabe des Kurses.
- Nach der Eingabe des Kurses drücken Sie [ENTER], um die Währungsbezeichnung und den Kurs zu speichern, oder Sie gehen analog dazu zu den anderen vier Währungen über.
- Wenn die eingegebene Währung nicht stimmt, drücken Sie [Q^{clear}] zur Löschung der selben.
- Nach der Eingabe von allen fünf Währungen kehrt das Display zur Betriebsart "Währungswechsel" zurück.

Durchführen eines Währungswechsels

- Aktivieren Sie die Betriebsart "Währungswechsel".
- Drücken Sie [FWD] oder [REV] für die Wahl der Währung, die Sie wechseln wollen.
- Geben Sie den gewünschten Betrag für die Transaktion ein.
- Drücken Sie [FWD] oder [REV] für die jeweiligen Valuta in den anderen Währungen.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Hauptbestandteil : CMOS LSI
Spannungsversorgung : 1 x Lithium-Batterie CR-2430 (Hauptbatterie)
 1 x Lithium-Batterie CR-2025 (Reservebatterie)
Automatisches Abschalten : ca. drei Minuten nach der letzten Operation.
Betriebstemperatur : 0°C - 40°C
Ausmaße : 152x79,6x10,5mm
Gewicht : ca. 100g inklusive Batterien.

ITALIAN

INIZIALIZZAZIONE

- Togliere il nastro isolante dalla batteria.
- Azzerare l'unità usando una graffetta e spingendo il tasto RESET situato sulla base dell'organizer. Sul display appare il messaggio "CLEAR ALL Y/N?". Premere [Y] per azzerare l'Agenda prima di usarla.

Nota : Premendo [Y] si cancellano tutti i dati programmati.

SOSTITUZIONE BATTERIE

L'agenda è alimentata da una batteria a pastiglia al litio 1 x 3.0V (CR-2430) e una batteria tampone a pastiglia al litio (1 x 3.0V CR-2025) che protegge la memoria quando si sostituisce la batteria principale. La batteria principale deve essere sostituita quando il contrasto LCD diminuisce, altrimenti, quando la batteria principale si scarica fino ad un livello tale da usare la batteria tampone, tutti i dati programmati vengono cancellati.

Per sostituire la batteria seguire queste istruzioni:

- Rimuovere il vano batteria, inserire una batteria nuova CR-2430 con il lato "+" in direzione della figura nel vano batteria.
- Rimettere il vano batteria nell'Agenda.
- Premere il tasto [ON], sul display appare il messaggio "CLEAR ALL Y/N?". Premere [N] per ritenere tutti i dati o [Y] per cancellare tutti i dati programmati.

Avvertimento : Non premere il tasto [RESET] mentre si sostituisce la batteria.

Nota : Sostituire la batteria tampone almeno una volta all'anno, aprendo il vano inferiore quando la batteria principale è nell'unità.

MODO ELNCO TELEFONICO

Per immettere un record telefonico

- Premere il tasto [PHONE] per accedere al modo elenco telefonico, il messaggio "PHONE" con l'indicatore telefonico (NOME, SOCIETÀ e TEL.) e la capacità di memoria ancora disponibile vengono visualizzati come segue:

Modo telefonico → PHONE
capacità di memoria disponibile → 12000

- Premere il tasto [INPUT] per accedere all'elenco telefonico, il carattere "N" lampeggia sulla prima riga.

Campo nome → NAME
Campo nome società → COMPANY
Campo numeri telefonici → COMPANY

- Immettere il nome; se si immettono più di 12 caratteri, il testo scorre automaticamente verso sinistra e viene visualizzato l'indicatore "◀". L'indicatore "▶" o "◻" indica se ci sono altre informazioni davanti o dietro allo schermo (come negli altri modi). Premere [▼] o [ENTER] per andare al campo successivo.

- Immettere il nome della società e premere [▼] o [ENTER] per passare al campo dei numeri di telefono.
Per es. si immette MR ABC → MR ABC
Per es. si immette ABC LTD → ABC LTD

- In attesa di immettere il num. di telefono →
5. Immettere il numero di telefono e premere [ENTER] per confermare.

MR ABC
ABC LTD
39865398

- Sul display appare quindi il messaggio "WAIT..." mentre il record viene memorizzato.

- Se si effettua un errore nell'immettere un'informazione, premere [DEL] per cancellare il carattere localizzato nella posizione del cursore o per cancellare quelli precedenti, se il cursore è localizzato alla fine del record.

- Dopo aver programmato un record in uno dei modi e lo spazio della memoria non è sufficiente, appare il messaggio "SRAM FULL" e il record non viene salvato. Premere quindi un tasto qualsiasi per uscire dal modo.

Ricerca sequenziale dei record telefonici

- Accedere al modo telefonico.
- Premere [FWD] o [REV] per visualizzare il primo o l'ultimo record.
- Premere di nuovo [FWD] o [REV] fino a quando non si trovano i record desiderati.

Ricerca dei record telefonici tramite parola chiave

- Accedere al modo telefonico.
- Digitare il carattere (i caratteri) iniziale della parola chiave, premere [ENTER] per cominciare la ricerca dei record con quella parola chiave.
- Viene visualizzato il primo record corrispondente. Premere [ENTER] per continuare la ricerca.

- Se non si trova il record corrispondente, sul display appare per circa 2 secondi il messaggio "NOT FOUND" e poi si ritorna al modo visualizzazione telefonica.

- Durante la lettura di un record, premere [◀] o [▶] per leggere le informazioni precedenti o quelle seguenti se appare l'indicatore "◀" o "▶".

Per modificare o cancellare un record telefonico

- Accedere al modo telefonico.
- Ricaricare il record desiderato seguendo le indicazioni date sopra.
- Premere [DEL] per cancellare il record e [Y] per confermare la cancellazione o

Premere [Y] per confermare la cancellazione → PHONE DELETE Y/N?

- Premere il tasto [EDIT] per modificare il record.
- Il primo carattere del record visualizzato lampeggia. L'utente può modificare il record seguendo le stesse istruzioni date per l'immissione.

- Premere [ENTER] per salvare le modifiche.

MODO DATARIO

Per immettere un record del datario

- Premere [SCHED] per accedere al modo datario. Sul display appare il messaggio "SCHEDULE" con l'indicatore "SCHED" e la capacità di memoria disponibile, come segue:

Modo elenco → SCHEDULE
12000

- Se ci sono appuntamenti già programmati, l'indicatore "TO DO" appare in fondo allo schermo.
- Premere [INPUT] per accedere al modo datario; il cursore lampeggia sulla prima posizione della seconda riga.

Immettere il messaggio datario → SCHEDULE
Ora appuntamento → 06:32 10:30 A

- Immettere il messaggio sul primo riga.
- Se si effettua un errore nell'immettere un'informazione, premere [DEL] per cancellare il carattere localizzato nella posizione del cursore o per cancellare quelli precedenti, se il cursore è localizzato alla fine del record.

- Premere [ENTER] o [▼] per muovere il cursore al campo successivo.

Per es. si immette "MEETING" → SCHEDULE
MEETING
08:22 10:30 A

- Usare gli indicatori [◀] o [▶] per muovere il cursore sulla posizione d'impostazione desiderata e immettere l'ora (MM-GG-HR-MM A/P). Per immettere una sola cifra, immettere uno zero prima della cifra.

- Se l'ora dell'appuntamento è corretta, premere [ENTER] per confermare l'immissione.

Per ricercare un record del datario

- Premere [SCHED] per accedere al modo datario.
- Premere [FWD] o [REV] per visualizzare il primo o l'ultimo record, se esistono.

SCHEDULE MEETING 08:22 10:30 A

- Premere di nuovo [FWD] o [REV] per leggere il record precedente o quello seguente.

Per visualizzare un appuntamento fissato

Dopo aver memorizzato un record del datario, esso verrà automaticamente visualizzato e l'allarme suonerà per 30 secondi all'ora fissata. Si può fermare il suono dell'allarme premendo un tasto qualsiasi.

Per modificare o cancellare un record del datario

- Accedere al modo datario.
- Richiamare il record da modificare o cancellare.
- Quando il record viene visualizzato, premere il tasto [DEL] e [Y] per confermare la cancellazione.

Premere [Y] per confermare la cancellazione → SCHEDULE
DELETE Y/N?

- Quando il record viene visualizzato, premere il tasto [EDIT], il primo carattere del record visualizzato lampeggia.
- Modificare il record del datario seguendo le stesse istruzioni date per l'immissione.

MODO VISUALIZZAZIONE ORARIO LOCALE

Se l'unità è già regolata sull'ora locale, premendo il tasto [TIME] si accede al modo Allarme, altrimenti si accede al modo visualizzazione Orario locale. Sullo schermo appare il seguente messaggio:

Giorno → MON HKG
Data → AUG 28 1994
Ora (se formata 12 ore) → 10:30:00 A

La visualizzazione della data/orario è la seguente: mese, giorno, anno e formato ora 12/24.

Premere [K] per attivare/disattivare il tono del tasto. Premere [J] per alternare no-alarne/allarme quotidiano/allarme orario/allarme orario e quotidiano. Per l'allarme orario, l'unità emetterà un bip ogni ora nel modo orario locale.

Regolazione orario

- Accedere al modo visualizzazione orario.
- Premere [INPUT], il campo del mese lampeggia.
- Premere [FWD] o [REV] per scegliere la città locale.
- Premere [+/-] per cambiare il mese, e [◀] o [▶] per muovere il cursore a sinistra o a destra, al campo del giorno e dell'anno.
- Usare i tasti numerici per immettere il giorno, l'anno, l'ora e i minuti desiderati.
- Premere [▲] o [▼] per andare a un altro campo.
- Premere [A/P] per alternare AM/PM, e [Z] per alternare il formato ora 12/24.
- Premere [ENTER] per confermare, il nuovo orario comincia da 00.
- Se l'impostazione non è valida, bisogna rifarla.

ELENCO CITTÀ INTERNAZIONALI

CITTA' NOME	CITTA' CODICE	CITTA' NOME	CITTA' CODICE
HNL	Honolulu	RUH	Riyadh
ANC	Anchorage	THR	Tehran
LAX	Los Angeles	DXB	Dubai
CHI	Chicago	KBL	Kabul
NYC	New York	KHI	Karachi
YYZ	Toronto	DEL	Delhi
CCS	Caracas	BKK	Bangkok
RJO	Rio De Janeiro	BKK	Bangkok
LDN	London	HKG	Hong Kong
PAR	Parigi	SIN	Singapore
BER	Berlino	TYO	Tokyo
ROM	Roma	ADL	Adelaide
HEL	Helsinki	SYD	Sydney
CAI	Il Cairo	NOU	Noumea
MOW	Mosca	WLG	Wellington

MODO VISUALIZZAZIONE ALLARME QUOTIDIANO

Nel modo visualizzazione orario, premere il tasto [TIME] per alternare tra modo orario normale e modo allarme quotidiano. All'ora fissata, l'allarme suona per 30 secondi e si può fermarlo premendo un tasto qualunque. Se l'unità è spenta, questa si accende e visualizza l'ora locale.

Ora locale in corso → 10:28:10
Modo allarme quotidiano → DAILY ALARM 12:00 A

Per regolare l'allarme quotidiano

- Premere [TIME] fino a quando viene visualizzato il modo allarme.
- Premere [INPUT] e immettere l'ora desiderata per l'allarme (HH:MM) usando i tasti numerici.
- Premere [A/P] per alternare AM/PM.
- Premere [ENTER] per confermare l'ora dell'allarme e abilitare automaticamente l'allarme.
- Premere [J] per alternare tra allarme spento / allarme quotidiano / allarme orario / allarme quotidiano e orario. Gli indicatori ☺ e ☹ saranno visualizzati per la regolazione dell'allarme quotidiano e dell'orario. L'allarme può essere regolato solo nel modo quotidiano o orario e quotidiano.
- Se l'impostazione non è valida, bisogna rifarla.

VISUALIZZAZIONE ORARIO INTERNAZIONALE

- Premere [W/TIME] per accedere al modo visualizzazione orario internazionale.

Modo WT e città selezionata → WT HKG
Data → AUG 28 1994
Ora città internazionale selezionata → 10:23:38 A

- Premere [FWD] o [REV] per la ricerca sequenziale o digitare direttamente il primo carattere della città per ricercare la città di una delle 24 localzioni.

CALCOLATRICE A 10 CIFRE

Premere il tasto [CALC] per accedere al modo calcolatrice.

Calcoli standard

- Per calcoli standard (+, -, ×, ÷), premere i tasti nell'ordine in cui vengono fatti nell'operazione aritmetica.
- Premere direttamente [U], [Q], [W] per accedere alle funzioni di +/-, AC & CE.

